

# SANITAIR

## Universeel Reiniger

### **Omschrijving**

Sanitair Universeel Reiniger is een reinigingsmiddel op fosforzuur basis, welke moeiteloos urinesteen, kalk, cementsluiser en roestaanslag wegneemt van alle kunststofoppervlakken. Bevat geen agressieve zuren zoals zoutzuur, door zijn samenstelling is Sanitair Universeel Reiniger extra mild voor Superpox kunststhar oppervlakken.

### **Samenstelling**

Zure reiniger (pH geconcentreerd ca. 1.3) op basis van fosforzuur.

### **Kenmerken**

- Sanitair Universeel Reiniger heeft een groot oplossend vermogen voor kalk.
- Sanitair Universeel Reiniger is zeer geschikt als cementsluiser verwijderaar op kwetsbare ondergronden.
- Sanitair Universeel Reiniger kan zowel machinaal als met de hand verwerkt worden.
- Sanitair Universeel Reiniger mag bij extreme vervuiling onverdund gebruikt worden.

### **Toepassing**

- Voor periodieke reiniging van de gehele sanitaire ruimte, zoals wanden, vloeren, wastafels, closetpotten en urinoirs.
- Zwembaden, zwembad perrons
- Kleedkamers
- Cementsluiser verwijderaar natuursteen producten
- Roestverwijderaar
- Wand en vloeren in voedingsmiddelen industrie

### **Eigenschappen**

Kleur	: Blauw
Soortelijk gewicht	: 1.05 kg/dm <sup>3</sup>
Geur	: Aromatisch
PH	: 1.3
Viscositeit	: 440 cp
Oplosbaarheid in water	: Volledig oplosbaar 20°C

### ***Verwerking***

Bij gebruik in closetpotten en urinoirs, Sanitair Universeel Reiniger verdelen met closetborstel, 5 – 10 min. laten inwerken, nabehandelen en spoelen met water. Bij gebruik in wastafels, wanden of vloeren een oplossing van 100 ml. Sanitair Universeel reiniger op 10 Liter water met witte schuurpad of handspoens verdelen op het oppervlak, 5 – 10 min. laten inwerken, daarna goed spoelen met schoon water en met sanitairzeem afzemen.

### ***Verpakking***

Sanitair Universeel Reiniger wordt geleverd in;

Fles	:	1.00 Liter
Can	:	2.50 Liter
Can	:	5.00 Liter
Can	:	10.00 Liter

### ***Voorzorgsmaatregelen***

Daar de wijze van toepassing en de omstandigheden bij de verwerking buiten onze beoordeling vallen, wende men zich in twijfelgevallen tot de technische dienst van

**Axxon b.v. te Arnhem. Technical Service Center Tel: 026-4455723**